

Radyant ızgaralar için NEXTREMA® kapak panellerinin bakım ve temizlik talimatları

(döner kebab ızgaraları, kebab ızgaraları ve diğer ızgaralar için)

Giriş

Döner kebab ızgarası, kebab ızgarası ve diğer ızgaralar için NEXTREMA® radyant ızgara kapak panellerinizin uzun süre kullanışlı ve bakımlı olması için lütfen aşağıdaki talimat ve püf noktalarına uyun.

Bakım Talimatları

Yiyecekler, ızgara edilecek malzemelerin, dik olarak takılmış ısıtma yüzeyinin karşısında pişirilmesi ile hazırlanır. Bu yüzden, eğer doğru bir şekilde temizlenmezse, NEXTREMA®'nın yüzeyi zarar görebilir.

Lütfen şu hususlara dikkat edin

- Şeker, bal, şurup veya yüksek miktarda şeker içeren diğer maddeler kullanıldığında, bunların sıcak NEXTREMA® kapak paneline sıçraması veya herhangi bir şekilde teması halinde yüzey zarar görebilir. Bu maddelere ketçap ve bazı ızgara sosları da dahildir. (Lütfen kullandığınız malzemelerin ambalajlarının üzerindeki içerikleri kontrol ediniz).
- NEXTREMA® kapak paneline doğrudan temasları halinde eriyip yüzeyi zedeleyebileceklerinden, alüminyum folyo veya plastik malzemeler kullanmaktan kaçınınız.
- Eğer plastik malzemeler, alüminyum folyo, şeker veya yüksek miktarda şeker içeren yiyecekler sıcak NEXTREMA®'nın kapak paneline temas edip eridiyse, yüzey hala sıcakken hemen cam seramikler için uygun bir metal spatula ile temizleyiniz. Bu şekilde yüzeyin zarar görmesini önleyebilirsiniz.
- Sivri veya aşındırıcı maddeler kullanmayın (örneğin çatal, bıçak veya çelik kepçe gibi). Aşındırıcı temizlik süngerleri veya ovma malzemeleri hiç bir şekilde kullanılmamalıdır. Güçlü kimyasal temizlik maddeleri örneğin fırın spreyleri veya leke çıkarıcılar kullanım için uygun değildir.
- Temas etmeden ızgara yapmak amacıyla kullanılıyor olsa da, ızgaranın yüzeyi çok sıcaktır. Bu yüzden çocukları güvenli mesafede tutunuz.

Izgara sırasında temizlik

Eğer müsaitse, çalışma sırasında temizliği tavsiye ederiz. Temizlik için uygun zaman örneğin malzemeleri ızgaraya koymadan önce olabilir. Bunun için, uygun spatulayı kullanarak sıcakken yanıklar ve benzeri kaba kirleri temizleyiniz.



INOKSAN

Izgaradan sonra temizlik

NEXTREMA® kapak paneli en az günde bir defa tamamen temizlenmelidir. Hala sıcakken, cam seramikler için uygun bir spatula ile kaba kirleri temizleyiniz. Bunu yaparken ellerinizi fırın eldiveni ile koruyunuz.

Kabasını kazıyarak temizledikten ve NEXTREMA® kapak paneli tamamen soğuduktan sonra, kalan yağı su ile temizleyiniz, temiz bir bez veya mutfak havlusu ile kurulayınız. Eğer temizlikten sonra soğuk yüzey üzerinde hala kir kaldıysa, cam seramik yüzeyler için uygun bir temizlik maddesi ile temizleyiniz. (Uygun temizlik ürünlerini aşağıda görebilirsiniz) Yüzeyi temiz bir bez veya mutfak havlusu kullanarak temizlik maddesinin bir kaç damlası ile temizlenene kadar siliniz.

Hemen ardından NEXTREMA®'nın tüm yüzeyini bir kaç defa suyla ıslatılmış bir bez ile (örneğin ıslatılmış mutfak havlusu, sünger veya havlu gibi) silip ardından kurulayınız. Bunu yaparken temizlik maddesinden kalıntı kalmadığından emin olun.

Uygun temizlik ürünleri

ORO-fix Glaskeramik Reiniger (ORO-Produkte)



SCHOTT Cam Tic. Ltd. Sti.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Serdar Sok. No: 1/10
34704 Ataşehir /İstanbul/Türkiye
Phone +90 (216) 573 83 60
Fax +90 (216) 573 83 59

info.robax@schott.com

SCHOTT
glass made of ideas