

SCHOTT AntiReflective®

AMIRAN® - entspiegeltes Glas von SCHOTT

Reinigungshinweise

Nr. 2001

Reinigung

Um das attraktive Aussehen Ihrer AMIRAN®-Verglasung zu erhalten, muss diese wie jede herkömmliche Verglasung regelmäßig gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig vom Standort sowie dem Verschmutzungsgrad.

Geeignete Reinigungsmaßnahmen

Normale Verschmutzungen lassen sich im üblichen Nassverfahren mit Wasser, Schwamm, Lappen und Abstreifer bzw. Fensterleder beseitigen. Hierbei sollten dem Wasser neutrale Netzmittel (siehe Tabelle) ohne scheuernde Zusätze beigelegt werden.

Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Farb- oder Kleberückstände, Teerspritzer o. a.) sollten mit geeigneten Lösungsmitteln (siehe Tabelle) entfernt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsmaterialien der Verglasung nicht angegriffen werden.

Ungeeignete Reinigungsmaßnahmen

Alle stark alkalischen Waschlauge sowie Säuren, insbesondere Fluorwasserstoffsäure bzw. fluoridhaltige Reinigungsmittel sind ungeeignet. Sie greifen die entspiegelten Glasoberflächen an und führen zu irreparablen Verätzungen. Grobe Reinigungsmittel (z. B. Scheuermittel, Stahlwolle, Klingen etc.) dürfen ebenfalls nicht benutzt werden.

Aufkleber

Es ist empfehlenswert, keinerlei Aufkleber oder Dekorationsfolien auf AMIRAN® zu kleben, da ihre spätere Entfernung zu Schichtverletzungen führen kann. Das gut gestaltete Rauminnere Ihres Geschäftes ist Werbung für sich: „Verhindern Sie nicht den Durchblick mit großen Aufklebern“.

Kenntlichmachung

Besteht die Gefahr, dass Passanten „durch die Scheibe laufen“, ist die AMIRAN®-Scheibe kenntlich zu machen. Dies kann z. B. durch abgehängte Firmenzeichen direkt hinter der Scheibe erfolgen.

SCHOTT Special Flat Glass
Ein Business Segment der
SCHOTT Spezialglas GmbH

Postfach 2032
D-31074 Grünenplan
Telefon +49 (0) 51 87 / 771 - 853
Telefax +49 (0) 51 87 / 771 - 1853
karl-heinz.dasecke@schott.com
www.schott.com/architecture

Zur Reinigung von AMIRAN® eignen sich:

saubere Hilfsmittel: z.B. Lappen
Fensterleder
Schwamm
Abstreifer
mit viel Wasser

neutrale Netzmittel: z.B. Pril
Ajax Glasrein
Sidolin Glasreiniger
Spiritus

bei hartnäckiger Verschmutzung:

Lösungsmittel: z.B. Spiritus
Aceton
Nitroverdünnung
Waschbenzin

Nicht zur Reinigung von AMIRAN® verwenden:

stark alkalische Waschlauge
Säuren: z.B. Fluorwasserstoffsäure
fluoridhaltige Reinigungsmittel

grobe Reinigungsmittel: z.B. Scheuermittel und
scheuermilchhaltige
Reinigungsmittel
Stahlwolle
Scheuerschwämme
Klingen
Stoffe mit eingewebten
Metallfäden

Wenn die empfohlenen Reinigungsmaßnahmen zur Säuberung der Verglasung nicht ausreichen, fragen Sie bitte Ihren Glaslieferanten oder den Glashersteller. Bei Nichtbeachtung der Reinigungshinweise übernimmt der Lieferant weder Gewährleistung noch Haftung.

SCHOTT
glass made of ideas